

Analog Quartz Watch General Guide (H1)

1 Instructions for easy operation

0: Normal Working Position

1: Rotating crown counter clockwise to adjust hour/minute.

2、 Setting the time

(1) Pull out the crown to 1 position, make watch hands stop status.

(2) Rotate crown counter-clockwise, adjust hour and minute hand to standard time.

(3) Check the standard time, push crown back to normal working position and then finish adjustment.

Guía general de relojes analógicos de cuarzo (H1)

1l instrucciones para una fácil operación

o: Posición de trabajo normal

1: Corona giratoria en sentido antihorario para ajustar la hora/minuto.

2 Ajustar la hora

(1) Tire de la corona a 1 posición y
haga que las manecillas del reloj se detengan.

(2) Gire la corona en el sentido contrario a las agujas del reloj, ajuste las manecillas de hora y minutos a la hora estándar.

3 Verifique la hora estándar, empuje la corona a la posición de trabajo normal y luego finalice el ajuste.

Allgemeiner Leitfaden für analoge Quarzuhren (H1)

1 Anleitung für einfache Bedienung

o: Normale Arbeitsposition

1: Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um Stunde/Minute einzustellen.

2 Uhrzeit einstellen

(1) Ziehen Sie die Krone in eine Position heraus, damit die Zeiger den Status stoppen.

(2) Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie den Stunden- und Minutenzeiger auf die Standardzeit ein.

3 Überprüfen Sie die Standardzeit, drücken Sie die Krone zurück in die normale Arbeitsposition und beenden Sie dann die Einstellung

Guide général des montres à quartz analogiques (H1)

1 Instructions pour une utilisation facile

o : Position de travail normale

1 : Couronne rotative dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler les heures/minutes.

2 Régler l'heure

(1) Tirez la couronne sur 1 position, faites en sorte que les aiguilles de la montre s'arrêtent.

(2) Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ajustez l'aiguille des heures et des minutes à l'heure standard.

3 Vérifiez l'heure standard, repoussez la couronne en position de travail normale, puis terminez le réglage.